


BETRIEBSANLEITUNG OPERATING INSTRUCTION



UP 14

Pneumatische Crimpmaschine
Pneumatic Crimping Machine

Version 12/2024_REV.G
Sprache | Language DE (Original) | EN

Artikel-Nr. | Item-No. 0481-20000

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten
Errors and technical modification subject to change

Originalbetriebsanleitung | Operating Instruction

Anleitung 1 von 2 | Instruction 1 of 2
Betrieb | Operation

Hersteller | Producer

WEZAG GmbH & Co. KG
Wittigstraße 8
35260 Stadtallendorf
Deutschland

T +49 (0) 6428 704-0
M kontakt@wezag.de

www.wezag.de

Kundendienst | Customer Service

WEZAG GmbH & Co. KG
Wittigstraße 8
35260 Stadtallendorf
Deutschland

T +49 (0) 6428 704-0
M kontakt@wezag.de

www.wezag.de

Ausgabedatum
Date of issue

Version
version

01.03.2015	Rev. 0
18.10.2015	Rev. A
23.11.2015	Rev. B
01.08.2016	Rev. C
01.10.2016	Rev. C1
18.04.2019	Rev. D
04.03.2022	Rev. E
14.11.2023	Rev. F
04.12.2024	Rev. G



© by WEZAG GmbH & Co. KG

Der Nachdruck dieser Anleitung, auch auszugsweise, gleichgültig in welcher Form, ist ohne ausdrückliche, schriftliche Genehmigung des Herausgebers verboten. Gegenüber Darstellung und Angaben in dieser Anleitung sind technische Änderungen, die zur Verbesserung der Maschine notwendig werden, vorbehalten.

Reproduction of these instructions or parts of them in whatever form is not permitted without express written permission from the publisher. We reserve the right to make technical changes necessary to improve the machine that could diverge from figures and information in these instructions.

Deutsche Version (Originalversion)	
Inhaltsverzeichnis.....	4
English Version (Translation)	
Table of contents.....	19

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
1.1	Produktbeschreibung	5
1.2	Konformität	5
1.3	Umgang mit der Betriebsanleitung	5
2	Sicherheit.....	6
2.1	Sicherheits- und Warnhinweise.....	6
2.2	Allgemeine Sicherheitshinweise.....	7
2.3	Verantwortlichkeiten.....	7
2.4	Bestimmungsgemäße Verwendung	8
2.5	Vorhersehbare Fehlanwendung.....	8
2.6	Gefährdungsbereiche.....	9
3	Lieferung.....	9
3.1	Verpackung.....	9
3.2	Lieferumfang	9
4	Technische Beschreibung	10
4.1	Übersicht Maschine	10
4.2	Maschinenidentifikation	11
4.3	Technische Daten	11
4.4	Funktions- und Bedienelemente	11
4.4.1	Schutzabdeckung	11
5	Transport, Lagerung	11
5.1	Transport	11
5.2	Lagerung.....	11
6	Aufbau und Anschluss	12
6.1	Aufbau	12
6.2	Anschluss	13
7	Einrichten / Umrüsten	13
7.1	Montage der Gesenke.....	13
8	Produktionsbetrieb	15
9	Instandhaltung / Wartung	16
9.1	Wartungsplan.....	16
9.1.1	Täglich.....	16
9.1.2	Nach jeweils 250.000 Zyklen oder alle zwei Jahre.....	16
10	Fehlersuche und Störungsanalyse	17
11	Außerbetriebnahme, Abbau, Demontage	17
12	Entsorgung	18
13	Zubehörübersicht	18
14	Reparatur.....	18

1 Einleitung

1.1 Produktbeschreibung

Die pneumatische Crimpmaschine UP 14 ist eine als Tischgerät konzipierte, scherenbewegte Crimpmaschine für das WEZAG Crimpwerkzeug-System.

Passend zum Kontakt wird ein geeignetes, auswechselbares Gesenk mit oder ohne Positionierer in der Maschine montiert.

Durch den Fußschalter wird der Crimpvorgang ausgelöst und der Kontakt verarbeitet.

1.2 Konformität



Die Maschine ist CE konform.

Die Konformitätserklärung wurde im Original zusammen mit der Betriebsanleitung mit der Maschine versendet.

Zutreffende EU Richtlinien Applicable EU directives	2006/42/EG	Maschinenrichtlinie Machinery Directive
Angewandte harmonisierte Normen Applied harmonized norms	DIN EN ISO 12100; DIN EN ISO 13857;DIN EN ISO 13854; DIN EN ISO 13849-1	
Wir erklären, dass die oben genannte Maschine in ihrer Konzipierung und Bauart und in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung allen einschlägigen Bestimmungen der Maschinenrichtlinie sowie den weiteren oben aufgeführten Richtlinien entspricht. Bei Änderungen der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.		
We declare that the above mentioned machine, with its design and type of construction, as well as the produced version, meets all relevant regulations of the Machinery Directive as well as the above mentioned harmonized norms. This declaration will lose its validity in case of any modifications.		

Abb. 1.2

1.3 Umgang mit der Betriebsanleitung

Die Betriebsanleitung enthält alle Informationen über die Bedienungselemente, Handhabung, Wartungs- und Einstellarbeiten sowie alle technischen Daten.

Die Betriebsanleitung muss ständig an der Maschine verfügbar sein.

Der Hersteller sowie der Händler lehnen jede Haftung für Schäden ab, die durch Nichtbeachten von Hinweisen, welche auf der Maschine oder in der Betriebsanleitung angebracht sind, entstehen.

Die Betriebsanleitung ist vom Benutzer der Maschine, um Anweisungen aufgrund bestehender nationaler Vorschriften zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz zu ergänzen.

Rechtsverbindlich ist die deutsche Originalfassung.

Die Betriebsanleitung ist für spätere Verwendung aufzubewahren.

2 Sicherheit

2.1 Sicherheits- und Warnhinweise

Auf die verschiedenen Gefahrenstufen wird in den einzelnen Abschnitten und Kapiteln mit folgenden Sicherheitshinweisen aufmerksam gemacht:

GEFAHR

Bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

WARNUNG

Bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben könnte.


VORSICHT

Bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben könnte.

ACHTUNG

Wenn diese Information nicht beachtet wird, kann dies zu Verschlechterungen im Betriebsablauf oder zu Beschädigung der Maschine führen.

Auf spezifische Gefahren wird mit folgenden Piktogrammen hingewiesen:

	Warnung vor Handverletzungen
	Maschine nur mit Schutzabdeckung benutzen

Zusätzliche Hinweise werden wie folgt hervorgehoben:

INFO

Diese Texte geben zusätzliche Informationen und Tipps.

2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

- + Für den Betrieb der Maschine sind die nationalen Regelungen über das gesetzliche Mindestalter zu beachten. Es ist strikt untersagt, jüngeren Personen Zutritt zu der Maschine zu gewähren.
- + Der Arbeitgeber ist für Auswahl, Bereitstellung und Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung verantwortlich; dabei sind die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften einzuhalten.
- + Jeder der mit Arbeiten an der Maschine beauftragt ist, muss die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben. Während der Durchführung von Arbeiten an oder mit der Maschine muss diese Betriebsanleitung beachtet werden.
- + Betreiben Sie die Maschine nicht, bevor sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben.
- + Vor jeder Inbetriebnahme ist zu prüfen, ob alle Sicherheitsvorrichtungen einwandfrei funktionieren.
- + Es darf nur mit dem angegebenen Betriebsdruck von 6 bar gearbeitet werden.
- + Die Maschine darf ausschließlich mit montierten, durch den Hersteller freigegebenen Gesenken betrieben werden.
- + Die Maschine darf nur in technisch einwandfreiem Zustand, sowie sicherheits- und gefahrenbewusst eingerichtet und betrieben werden.
- + Bei Feststellung von Mängeln an der Maschine muss die Arbeit unterbrochen und die Störung behoben werden, bevor weiter mit der Maschine gearbeitet wird.
- + Es darf nur eine Person an oder mit der Maschine tätig sein.
- + Es darf nur geschultes Personal an der Maschine tätig werden.
- + Tragen Sie beim Arbeiten mit der Maschine keine lose Kleidung, losen Schmuck oder lange, offene Haare, welche sich in den Teilen der Maschine verfangen können.

2.3 Verantwortlichkeiten

Die Maschine darf nur von ausgebildetem und autorisiertem Personal betrieben werden.

Der Betreiber der Maschine trägt die Verantwortung, dass jede Person, die sich mit der Installation oder der Instandhaltung der Maschine befasst, anhand der vorliegenden Betriebsanleitung genauestens instruiert worden ist.

Der Betreiber der Maschine trägt ferner die Verantwortung für die Ausbildung des Bedienpersonals, welche folgende Punkte beinhalten muss:

- + Verwendungszweck der Maschine
- + Gefährdungsbereich
- + Sicherheitsbestimmungen
- + Funktion der verschiedenen Elemente der Maschine
- + Bedienung der Maschine

Um zu gewährleisten, dass die Einweisung und Instruktion der Maschine verstanden worden ist, muss die Schulung in der Sprache des Bedienpersonals erfolgen.

Notwendige Qualifikation der Personen, die sich mit dem Einsatz der Maschine befassen:





Montage Inbetriebnahme Entsorgung Instruktion	Technische Fachkräfte, die nebst der deutschen und englischen Sprache, die Sprache des Bedienpersonals beherrschen.
Bedienung	Durch technische Fachkräfte geschulte, qualifizierte Personen.
Unterhalt Service Reparaturen	Nur vom Hersteller bereit gestelltes bzw. geschultes Personal.

Die Sicherheitsvorschriften und die einschlägigen Hinweise in den einzelnen Abschnitten müssen durch die Betreiber und das Bedienpersonal zwingend eingehalten werden!

2.4 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Maschine ist bestimmt zum Herstellen von Crimpverbindungen.
Der maximal zu verarbeitende Leitungsquerschnitt ist abhängig von dem jeweiligen Anwendungsfall (Kontakt und Kabel).

Für Standardanwendungen dienen folgende Richtgrößen (Ausnahmen möglich):

- 
+ bis max. 6 mm² in Abhängigkeit der Kontaktausführung
- 
+ bis max. 6 mm²
- 
+ bis max. 10 mm²
- 
+ bis max. 50 mm²

Die Maschine ist zur Aufnahme der vom Hersteller freigegebenen Gesenke konzipiert.

2.5 Vorhersehbare Fehlanwendung


Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, haftet der Hersteller bzw. Händler nicht: **das Risiko hierfür trägt allein der Benutzer.**

Beispiele für vorhersehbare Fehlanwendungen:

- + Verwenden von Kontakten im nicht dafür vorgesehenen Gesenk.
- + Verwenden von Kontakten und falschen Leiterquerschnitten.
- + Verwenden von Kontakten im falschen Crimpprofil.
- + Verwendung von nicht freigegebenen Gesenken für die Maschine.
- + Verwendung der Maschine zum Stanzen, Nieten oder Prägen.

2.6

Gefährdungsbereiche



WARNUNG

Quetschgefahr im Crimpbereich für Finger.
Maschine immer mit Schutzabdeckung benutzen.

Es besteht die Restgefahr des Quetschens von Fingern im Crimpbereich. Versuchen Sie nie in die Gefahrenstelle zu greifen.



Abb. 2.6

3

Lieferung

3.1

Verpackung

Bewahren Sie die Originalverpackung für einen späteren Versand und für die Lagerung der Maschine auf.

Abmessung:

Länge:	560 mm
Breite:	350 mm
Höhe:	340 mm
Gesamtgewicht:	ca. 18 kg
(Holzkiste + Maschine)	




Abb. 3.1

3.2

Lieferumfang

1 Stk.	Pneumatische Crimpmaschine UP 14 (ohne Gesenk)
1 Stk.	Fußschalter mit Schutzhaube
1 Stk.	PU Druckluftschlauch Ø 8 mm à 2 Meter (ohne Schnellkupplung)
2 Stk.	PU Druckluftschlauch Ø 6 mm à 2 Meter
1 Stk.	Betriebsanleitung
1 Stk.	Konformitätserklärung

4 Technische Beschreibung

4.1 Übersicht Maschine




Abb. 4.1

Pos.	Bezeichnung
01	Pneumatische Crimpmaschine UP 14
02	Schutzabdeckung
03	Positioniereraufnahme
04	Gesenkaufnahme
05	Typenschild
06	B = Steuerdruck (Maschine öffnen)
07	A = Steuerdruck (Maschine schließen)
08	Pneumatischer Fußschalter mit Schutzhaube

4.2 Maschinenidentifikation

Pos.	Bezeichnung
1	Maschinentyp
2	Seriennummer
3	Artikelnummer
4	Gewicht
5	Betriebsdruckluft
6	Elektrischer Anschluss
7	Baujahr




Abb. 4.2

4.3 Technische Daten

Abmessung:

Länge:	ca. 320 mm
Breite:	ca. 135 mm
Höhe:	ca. 260 mm

Gewicht:	ca. 14 kg
----------	-----------

Betriebsdruck:	6 bar
Luftverbrauch pro Hub:	4,8 L
Crimpkraft bei 6 bar:	max. 14 kN
Emissions-Schalldruckpegel LpA:	73 dB

4.4 Funktions- und Bedienelemente

4.4.1 Schutzabdeckung

Die Maschine verfügt über eine auf sie speziell abgestimmte Schutzabdeckung (im Lieferumfang enthalten).

Die Schutzabdeckung ist so konzipiert, dass die Hauptquetschstellen verdeckt sind und den Zugang zum Arbeitsbereich freihält.

Je nach Verwendung des Gesenkpaares (mit oder ohne Positionierer ist die Schutzabdeckung entsprechend zu montieren.




Abb. 4.4.1

5 Transport, Lagerung

5.1 Transport



Quetschgefahr durch Herunterfallen der Maschine.

Tragen Sie beim Transport und beim Aufstellen der Maschine geeignete Sicherheitsschuhe.

5.2 Lagerung



Korrosion der Maschine durch falsche Lagerung.

Maschine und Zubehörteile bei 5 – 50 °C und max. 90 % relative Luftfeuchte (nicht kondensierend) in der Originalverpackung lagern.

WARNUNG

Verletzungsgefahr

Bei Mängeln oder Beschädigungen an der Maschine, muss diese umgehend stillgesetzt werden und gegen unabsichtliche oder unbefugte Inbetriebnahme gesichert werden. Die Maschine darf nur in technisch einwandfreiem Zustand in Betrieb genommen werden.

6.1

Aufbau

WARNUNG

Quetschgefahr durch Herunterfallen / Umfallen der Maschine.

Tragen Sie beim Transport und beim Aufstellen der Maschine geeignete Sicherheitsschuhe.

Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche auf und sorgen Sie für Standfestigkeit der Maschine.

VORSICHT

Ausrutschen, Stolpern und Stürzen durch falsch verlegte Leitungen.

Den Fußschalter auf den Fußboden stellen, jede andere Platzierung des Fußschalters als auf dem Fußboden ist untersagt!

Fußschalter und Leitungen nicht in Verkehrswegen verlegen!

VORSICHT

Störung des Bewegungsapparates durch unzureichenden Zugang zu den Stellteilen.

Der Zugang zu den Stellteilen der Maschine muss freigehalten werden. Dies gilt insbesondere für den Fußschalter.




Abb. 6.1.1




Abb. 6.1.2

INFO

Um das Betriebsgeräusch zu vermindern, können Sie die Maschine auf eine rutschfeste Gummiunterlage stellen.

6.2

Anschluss

WARNUNG


Erfassen des Druckluftschlauches durch Nichtbeachtung der Anschluss Reihenfolge.
Reihenfolge zum Anschließen beachten. Die Maschine ist nur über die Schnellkupplung (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Hauptluftzuleitung komplett drucklos zu machen.

ACHTUNG

Fehlfunktion

Die Maschine nur mit sauberer, trockener und ölfreier Druckluft betreiben.

Betriebsdruck: 6 bar (Manometer nicht im Lieferumfang enthalten).



7

Einrichten / Umrüsten

7.1

Montage der Gesenke

WARNUNG


Quetschgefahr durch unbeabsichtigten Anlauf aufgrund von menschlichen Fehlverhalten.
Vor Beginn von Einrichte- und Umrüstarbeiten muss die Maschine sicher von der Energieversorgung getrennt sein.

ACHTUNG

Fehlfunktionen durch Montagefehler.


Montagefehler können zu Beschädigungen während des Betriebs führen.

Richtige Position der einzelnen Gesenkhälften kontrollieren. Die Größe der Profile muss zueinander passen.




Ohne Positionierer:


4.




5.



6.




7.




Mit Positionierer:


4.




5.



6.




7.



i INFO

Gesenke gehören nicht zum Lieferumfang. Sie können gesondert bestellt werden.



! WARNUNG


Quetschgefahr von Fingern beim Festhalten des Kontaktes während dem Crimpvorgang.

Maschine nicht ohne Schutzabdeckung verwenden.


Die große Aussparung der Schutzabdeckung darf nur mit montierter Positionieraufnahme und aufgestecktem Positionierer verwendet werden.

Ohne Positionierer darf der Kontakt nur so gehalten werden, dass sich die Finger immer außerhalb des Gesenkes befinden.


1.




2.




3.




4.




5.



6.



7.



9 Instandhaltung / Wartung

9.1 Wartungsplan

WARNUNG

Quetschgefahr durch unbeabsichtigten Anlauf aufgrund von menschlichen Fehlverhalten.
Vor Beginn von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten muss die Maschine sicher von der Energieversorgung getrennt sein.

Um eine lange Lebensdauer und optimale Anwendung zu gewährleisten, müssen die nachfolgenden Wartungs- und Schmierungsvorgaben eingehalten werden. Bei Schäden, bedingt durch Vernachlässigung der angegebenen Wartungs- und Schmiervorgaben, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Regelmäßige Reinigung und Wartung der von außen zugänglichen Teilen erhält die Betriebsbereitschaft der Maschine.

Die Maschine oder Maschinenteile dürfen nicht mit:

- + Druckluft,
- + harten Gegenständen wie Spachtel, Stahlwolle o. ä.,
- + fasernden Materialien wie Putzwolle o. ä. gereinigt werden.

Grobe Verschmutzung und Abrieb absaugen.

9.1.1 Täglich

VORSICHT

Schnittgefahr beim Reinigen des Crimpprofiles.
Profilbereich nur mit einem Pinsel reinigen.

- + Äußerliche optische Kontrolle der Maschine.
- + Die Anschlussschläuche sind regelmäßig zu prüfen. Mangelhafte Schläuche sind unverzüglich zu ersetzen.
- + Optische Kontrolle der Gesenke. Gesenke vor jedem Gebrauch in dem Profilbereich mit einem Pinsel reinigen und auf Beschädigungen prüfen. Profile leicht einölen!
- + Druckluft (6 bar) an Hausanlage kontrollieren (Manometer nicht im Lieferumfang enthalten).

9.1.2 Nach jeweils 250.000 Zyklen oder alle zwei Jahre

Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von berechtigten und für diese Tätigkeit geschulten Personen ausgeführt werden.

Für Inspektionen in den empfohlenen Abständen, kontaktieren Sie bitte den Hersteller bzw. Händler. Die Service-Adresse finden Sie auf Seite 2 dieser Betriebsanleitung.

Halten Sie für das Gespräch bitte folgende Informationen bereit:

- + Maschinentyp
- + Seriennummer der Maschine

WARNUNG

Verletzungsgefahr

Bei Feststellung von Mängeln oder Beschädigungen an der Maschine, muss diese umgehend stillgesetzt und gegen unabsichtliche oder unbefugte Inbetriebnahme gesichert werden.

Fehler und Störungen dürfen nur von berechtigten und für diese Tätigkeit ausgebildeten Personen behoben werden.

Bei Problemen steht Ihnen der Kundendienst zu Verfügung. Die Service-Adresse finden Sie auf Seite 2 dieser Betriebsanleitung.

Halten Sie für das Gespräch bitte alle notwendigen Informationen bereit, u. a.:

- + Maschinentyp
- + Seriennummer der Maschine
- + PN des Gesenkes
- + Fotos / Videos

WARNUNG

Quetschgefahr durch Herunterfallen der Maschine.

Tragen Sie beim Transport und beim Abbau der Maschine geeignete Sicherheitsschuhe.

WARNUNG

Erfassen des Druckluftschlauches durch falsches Anschließen.



Reihenfolge zum Trennen beachten.

Die Maschine ist nur durch die Hauptluftzuleitung komplett drucklos zu machen.

ACHTUNG

Korrosion der Maschine durch falsche Lagerung.

Maschine und Zubehörteile bei 5 – 50 °C und max. 90 % relative Luftfeuchte (nicht kondensierend) in der Originalverpackung lagern.





Umweltgefährdung

Nicht fachgerecht entsorgte Betriebsmittel können kurz- und langfristige Umweltschäden verursachen!



Hautirritationen durch den Kontakt mit Fetten bzw. Ölen.

Tragen Sie geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille sowie Sicherheitsschuhe. Beachten Sie die Sicherheitshinweise im „Sicherheitsdatenblatt“ des Schmierfettes bzw. Öls.

Es liegt in der Verantwortung des Maschinenbetreibers, für eine umwelt- und fachgerechte Entsorgung der Maschine und ihrer Betriebsstoffe zu sorgen. Beachten Sie dabei die nationalen und örtlichen gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften.

Die Maschine wird wie folgt entsorgt:

1. Maschine ordnungsgemäß außer Betrieb setzen.
2. Maschine zerlegen.
3. Betriebsmittel (Öle, Fette, etc.) ablassen bzw. von den Maschinenkomponenten entfernen und durch eine Fachfirma umweltgerecht entsorgen.
4. Materialien nach Kategorien sortieren und jede Materialkategorie zu einer geeigneten Recyclingstelle bringen.

Zubehörübersicht

Fußschalter

Bestell-Nr.: **1481-01003**

Anschlussschlauch-Set

Bestell-Nr.: **1881-01001**

Reparatur

Reparaturen an der Maschine dürfen nur durch den Hersteller selbst oder durch von ihm geschultes Fachpersonal vorgenommen werden. Es dürfen ausschließlich Originalersatzteile des Herstellers verwendet werden.

Wird die Maschine zur Reparatur an den Hersteller gesandt, sind folgende Punkte zu beachten:

- + Die Maschine ist in der Originalverpackung einzusenden.
- + Alle zur Bedienung und Funktion notwendigen Teile müssen mit zurückgeschickt werden.
- + Zusätzliche Zubehöerteile sowie verarbeitendes Mustermaterial muss mit beigelegt werden.

Table of Contents

1	Introduction.....	20
1.1	Product description	20
1.2	Conformity	20
1.3	Dealing with the operating instruction.....	20
2	Safety	21
2.1	Warning & Safety instructions.....	21
2.2	General safety instructions	22
2.3	Responsibilities.....	22
2.4	Intended use	23
2.5	Predictable misuse	23
2.6	Hazardous areas	24
3	Delivery.....	24
3.1	Packing	24
3.2	Scope of delivery.....	24
4	Technical description.....	25
4.1	Machine overview	25
4.2	Machine identification.....	26
4.3	Technical data.....	26
4.4	Functional and operating elements	26
4.4.1	Protective cover	26
5	Transport, Storage	26
5.1	Transport	26
5.2	Storage	26
6	Assembly and Connection.....	27
6.1	Assembly	27
6.2	Connection	28
7	Setting up / Changeover	28
7.1	Mounting die set.....	28
8	Production operation	30
9	Maintenance / Service	31
9.1	Maintenance plan.....	31
9.1.1	Daily.....	31
9.1.2	After every 250.000 cycles or every two years	31
10	Troubleshooting and fault analysis	32
11	Decommissioning, Dismantling, Disassembly	32
12	Disposal.....	33
13	Accessories overview	33
14	Repair	33

1 Introduction

1.1 Product description

The UP 14 pneumatic crimping machine is a bench-top, shear-type crimping machine designed for the WEZAG crimp applicator system.

A suitable, exchangeable crimp die with or without locator is mounted in the machine to match the terminal.

The foot switch triggers the crimping process and processes the terminal.

1.2 Conformity



The machine is CE compliant.

The original of the following declaration of conformity was supplied together with the operating instructions of the machine:

Zutreffende EU Richtlinien Applicable EU directives	2006/42/EG	Maschinenrichtlinie Machinery Directive
Angewandte harmonisierte Normen Applied harmonized norms	DIN EN ISO 12100; DIN EN ISO 13857;DIN EN ISO 13854; DIN EN ISO 13849-1	
Wir erklären, dass die oben genannte Maschine in ihrer Konzipierung und Bauart und in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung allen einschlägigen Bestimmungen der Maschinenrichtlinie sowie den weiteren oben aufgeführten Richtlinien entspricht. Bei Änderungen der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.		
We declare that the above mentioned machine, with its design and type of construction, as well as the produced version, meets all relevant regulations of the Machinery Directive as well as the above mentioned harmonized norms. This declaration will lose its validity in case of any modifications.		

Fig.1.2

1.3 Dealing with the operating instruction

The operating instruction contains all information concerning operating elements, operation, commissioning and maintenance work as well as technical data.

The operating instruction must be constantly within reach of the machine.

The producer as well as the distributor decline to accept any liability for damages that are incurred due to the fact that the instructions on the machine or in the operation instruction have been disregarded.

The user is responsible for supplementing the operation instruction with any instructions resulting from current national regulations for accident prevention and protection of the environment.

The German original version is legally binding.

The operating instructions must be kept for future reference.

2 Safety

2.1 Warning & Safety instructions

The following warnings and safety related cautionary notices in the individual chapters alert you to various levels of danger:

DANGER

DANGER indicates a hazard with a high level of risk, which, if not avoided, will result in death or serious injury.

WARNING

WARNING indicates a hazard with a medium level of risk, which, if not avoided, may result in death or serious injury.


CAUTION

CAUTION indicates a hazard with a low level of risk, which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

ATTENTION

If this information is not observed, this may lead to deteriorations in the operating process or damage to the machine.

Specific dangers are indicated by the following pictograms:

	Warning against hand injuries
	Use machine only with protective cover

Additional notes are highlighted as follows:

INFO

These texts provide additional information and tips.

2.2 General safety instructions

- + The national regulations concerning the legal minimum age must be observed when operating the machine. It is strictly forbidden to allow younger persons access to the machine.
- + The employer is responsible for the selection, provision and use of personal protective equipment, in compliance with national legislation.
- + Everyone who is assigned to work on the machine must have read and understood the operating instructions. He must observe these operating instructions while carrying out work on or with the machine.
- + Do not operate the machine before you have read and understood all instructions.
- + Before each start-up, check that all safety devices and an adapter approved by the manufacturer are in place and working properly.
- + The machine may only be operated with the specified operating pressure of 6 bar.
- + The machine may only be operated with mounted dies approved by the manufacturer.
- + The machine may only be set up and operated in a technically perfect condition and in a safety- and hazard-conscious manner.
- + If defects are found on the machine, the work must be interrupted and the malfunction must be eliminated before further work is carried out with the machine.
- + Only one person may work on or with the machine.
- + Only trained personnel may work on the machine.
- + When working with the machine, do not wear loose clothing, loose jewelry or long, open hair, which can get caught in the parts of the machine.

2.3 Responsibilities

The machine may only be operated by suitably trained and authorized personnel.

The user of the machine is responsible for making sure that all persons involved in any way, either in the installation or in maintenance of the machine, have been thoroughly trained on the system using this operating instruction.

The user is also responsible for the training of operators and the instruction must include the following aspects:

- + Purpose of the machine
- + Hazard zones
- + Safety rules and regulations
- + Functionality of the various components of the machine
- + Proper operation of the machine

To assure full familiarization with the system, the training must be conducted in the native language of the operators involved.

Staff qualifications required in conjunction with the use of the machine:

Installation Set-up Disposal Instruction	Technical personnel with language proficiency in either English or German, in addition to the native language of the operator.
Operation	Qualified persons trained by technical experts.
Maintenance Service Repairs	Only personnel provided or trained by the manufacturer.





The safety instructions, warnings and precautions contained in the individual chapters must be strictly observed by all users and operators!

2.4 Intended use

The machine is designed for making crimp connections.

The maximum wire cross-section to be processed depends on the respective application (contact and cable).

For standard applications, the following guide sizes are used (exceptions possible):

-  + up to max. 6 mm² depending on the contact design
-  + up to max. 6 mm²
-  + up to max. 10 mm²
-  + up to max. 50 mm²

The machine is designed to accept the dies approved by the manufacturer.

2.5 Predictable misuse


The manufacturer or distributor is not liable for damage resulting from improper use: **the risk for this is borne solely by the user.**

Examples of predictable misuse:

- + Use of contacts in a pair of dies not intended for this purpose.
- + Use of contacts and incorrect conductor cross-sections.
- + Use of contacts in the wrong crimp profile.
- + Use of dies not approved for the machine.
- + Using the machine for punching, riveting or stamping.

2.6

Hazardous areas



WARNING

Risk of crushing fingers in the crimping area.
Always use machine with protective cover.

There is a residual risk of crushing fingers in the area of the dies. Never try to reach into the hazardous area.



Fig. 2.6

3

Delivery

3.1

Packing

Retain the original packaging for later shipping and storage of the machine.

Dimension:

Length: 560 mm (22,05 inch)
Width: 350 mm (13,8 inch)
Height: 340 mm (13,4 inch)
Total Weight: approx. 18 kg (39,7 lbs)
(wooden box + machine)




Fig. 3.1

3.2

Scope of delivery

- 1 pc Pneumatic crimping machine UP 14 (without die)
- 1 pc Foot switch with protective cover
- 1 pc PU compressed air hose Ø 8 mm à 2 meter (without quick coupling)
- 2 pc PU compressed air hose Ø 6 mm à 2 meter
- 1 pc Operating instructions
- 1 pc Declaration of conformity

4 Technical description

4.1 Machine overview




Fig. 4.1

Pos.	Designation
01	Pneumatic crimping machine UP 14
02	Protective cover
03	Locator holding fixture
04	Die holding fixture
05	Name plate
06	B = Control pressure (machine open)
07	A = Control pressure (machine close)
08	Pneumatic foot switch with protective cover

4.2 Machine identification

Item	Description
1	Machine type
2	Serial number
3	Part number
4	Weight
5	Operating air pressure
6	Electrical connection
7	Year of manufacture




Fig. 4.2

4.3 Technical data

Dimension:

Length:	approx. 320 mm (12,6 inch)
Width:	approx. 135 mm (5,3 inch)
Height:	approx. 260 mm (10,25 inch)

Weight:	approx. 14 kg (30,9 lbs)
---------	--------------------------

Operating air pressure:	6 bar / 87 psi
Air consumption at stroke:	4,8 L
Crimp force at 6 bar / 87 psi:	max. 14 kN (3147,33 lbf)
Emission noise level LpA:	73 dB

4.4 Functional and operating elements

4.4.1 Protective cover

The machine has a specially designed protective cover (included with the scope of delivery).

The protective cover is designed to conceal the main pinch points and keep access to the work area clear.

Depending on the use of the die pair (with or without locator), the protective cover must be mounted accordingly.




Fig. 4.4.1

5 Transport, Storage

5.1 Transport



Danger of crushing if the machine falls down.
Wear suitable safety shoes when transporting and setting up the machine.

5.2 Storage



Corrosion of the machine due to incorrect storage.
Store the machine and accessories at 5 – 50 °C and max. 90 % relative humidity (non-condensing) in the original packaging.

! WARNING

Risk of injury

In the event of defects or damage to the machine, it must be shut down immediately and secured against unintentional or unauthorized startup. The machine may only be put into operation if it is in perfect technical condition.

6.1

Assembly

! WARNING

Danger of crushing due to the machine falling down / over.

Wear suitable safety shoes when transporting and setting up the machine.

Set up the machine on a level surface and ensure that the machine is stable.

! CAUTION

Slip, trip and fall due to incorrectly routed cables.

Place the foot switch on the floor, any other placement of the foot switch than on the floor is prohibited!

Do not lay the foot switch and cables in traffic routes!

! CAUTION

Disturbance of the musculoskeletal system due to insufficient access to the control parts.

The access to the actuating parts of the machine must be kept free. This applies in particular to the foot switch.




Fig. 6.1.1




Fig. 6.1.2

i INFO

To reduce the operating noise, you can place the machine on a non-slip rubber base.


6.2 Connection

WARNING

Seizure of the compressed air hose due to non-observance of the connection sequence. Observe the connection sequence. The machine can only be completely depressurized via the quick coupling (not included in the scope of delivery) on the main air supply line.

ATTENTION

Malfunction
Operate the machine only with clean, dry and oil-free compressed air.
Operating pressure: 6 bar (pressure gauge not included).



7 Setting up / Changeover


7.1 Mounting die set

WARNING

Risk of crushing due to unintentional start-up caused by human error. Before starting setup and changeover work, the machine must be safely disconnected from the power supply.


ATTENTION

Malfunctions due to mounting errors.
Mounting errors can lead to damage during operation.
Check the correct position of the individual die halves. The size of the profiles must match.




Without locator:


4.




5.



6.




7.




With locator:


4.




5.



6.




7.



INFO

Dies are not included in the scope of delivery. They can be ordered separately.

**! WARNING**


Danger of crushing fingers when holding the contact during the crimping process.

Do not use machine without protective cover.


The large opening of the protective cover may only be used with the locator holding fixture mounted and the locator attached.

Without locator, the contact may only be held so that the fingers are always outside the die.


1.




2.




3.




4.




5.



6.



7.



9 Maintenance / Service

9.1 Maintenance plan



Risk of crushing due to unintentional start-up caused by human error.

Before starting maintenance and servicing work, the machine must be safely disconnected from the power supply.

To ensure a long service life and optimum use, the following maintenance and lubrication specifications must be observed. The manufacturer accepts no liability for damage caused by neglect of the specified maintenance and lubrication specifications.

Regular cleaning and maintenance of the parts accessible from the outside maintains the operational readiness of the machine.

The machine or machine parts must not be cleaned with:

- + compressed air,
- + hard objects such as spatula, steel wool or similar,
- + fibrous materials such as cleaning wool or similar.

Vacuum coarse dirt and abrasion

9.1.1 Daily



Danger of cutting when cleaning the crimp profile.

Only clean the profile area with a brush.

- + External visual inspection of the machine.
- + The connection hoses must be checked regularly. Defective hoses must be replaced immediately.
- + Visual inspection of the dies. Before each use, clean the dies in the profile area with a brush and check for damage. Lightly oil the profiles!
- + Check the compressed air (6 bar) at the house unit (pressure gauge not included in the scope of delivery).

9.1.2 After every 250.000 cycles or every two years

Maintenance work may only be carried out by authorized persons who have been trained for this activity.

For inspections at the recommended intervals, please contact the manufacturer or dealer. The service address can be found on page 2 of these operating instructions.

Please have the following information ready for the conversation:

- + Machine type
- + Serial number of the machine

10 Troubleshooting and fault analysis

WARNING

Risk of injury

If defects or damage to the machine are detected, it must be shut down immediately and secured against unintentional or unauthorized startup.

Faults and malfunctions may only be rectified by authorized persons who have been trained for this activity.

In case of problems, the customer service is at your disposal. The service address can be found on page 2 of these operating instructions.

Please have all necessary information ready for the conversation, including:

- + Machine type
- + Serial number of the machine
- + PN of the die
- + Photos / Videos

11 Decommissioning, Dismantling, Disassembly

WARNING

Danger of crushing if the machine falls down.

Wear suitable safety shoes when transporting and dismantling the machine.

WARNING

Seizure of the compressed air hose due to incorrect connection.



Observe the disconnection sequence.

The machine is to be completely depressurized only through the main air supply line.

ATTENTION

Corrosion of the machine due to incorrect storage.

Store the machine and accessories at 5 - 50 °C and max. 90 % relative humidity (non-condensing) in the original packaging.



12 Disposal

WARNING

Environmental hazard

Operating fluids that are not disposed of properly can cause short- and long-term environmental damage!

CAUTION

Skin irritations due to contact with greases or oils.

Wear suitable protective gloves and glasses as well as safety shoes. Observe the safety instructions in the "Safety data sheet" of the grease or oil.

It is the responsibility of the machine operator to ensure that the machine and its operating materials are disposed of in an environmentally compatible and professional manner. In doing so, observe the national and local legal requirements and regulations.

The machine is disposed of as follows:

1. Properly decommission the machine.
2. Disassemble the machine.
3. Drain off operating materials (oils, greases, etc.) or remove them from the machine components and have them disposed of in an environmentally compatible form by a specialist company.
4. Sort materials by category and take each material category to a suitable recycling point.

13 Accessories overview

Foot switch

Order-No.: **1481-01003**

Connection hose set

Order-No.: **1881-01001**

14 Repair

Repairs to the machine may only be carried out by the manufacturer himself or by qualified personnel trained by him. Only original spare parts from the manufacturer may be used.

If the machine is sent to the manufacturer for repair, the following points must be observed:

- + The machine must be sent in the original packaging.
- + All parts necessary for operation and function must be returned.
- + Additional accessories as well as processing sample material must be enclosed.